

# La instalación será más fácil y rápida si participan dos personas

**1** DÓNDE INSTALAR LA ANTENA • Buscá el Noroeste (NW)

> Usá la brújula • Identificá el lugar para la instalación



### • Ensamblá la antena • Elevá la antena

### BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE

 Cableado interior · Configurá el decodificador



## Programación

 Activación Recargas


# CONOCÉ MÁS

 Autogestión • Control Remoto





IMPORTANTE: si no seguís las instrucciones y/o utilizás otras piezas que no sean las que están en el kit, DIRECTV no se hace responsable de los resultados de la instalación.

**DIRECTV** 




Contenido del kit
























Debés aflojar las tuercas del soporte para Recomendaciones poder deslizar el mástil a través de él

# INSTALÁ LA ANTENA

Cableado exterior





# INSTALÁ LA ANTENA

# Elevá la antena

se encuentra el satélite

3. La antena debe apuntar hacia

el Noroeste (NW) para poder ver

DIRECTV Prepago.

de DIRECTV.


La elevación hará que la antena apunte correctamente hacia el satélite. En la tabla de elevación, podés ver el número que le corresponde a la ciudad en la que te encontrás. Un mínimo error en este paso, impedirá que consigas la fuerza de señal óptima. Los siguientes pasos son válidos para las antenas A v B.

### Apuntar la antena será más fácil con la ayuda de otra persona


1. Ubicá la marca roi que está en la escal numerada en uno soporte del plato coincidir con el número de eleva de tu localidad. 2. Buscá el núme que le corresponde tu localidad en la tabla de elevación

Localidad	Elevación	Localidad	Elevación
CABA/GBA	34°	Santa Rosa	36.6°
Corrientes	39°	Neuquén	37°
Rosario	37°	Bariloche	36.6°
Concordia	36°	Trelew	32°
Santa Fe	38°	Viedma	32.5°
Córdoba	40.5°	Bahía Blanca	34°
Río Cuarto	39°	Río Gallegos	26.5°
San Juan	44°	Río Turbio	27°
Mendoza	42.5°	Comodoro Riv.	30.6°
Ushuaia	23°		

# INSTALÁ LA ANTENA



hacia arriba o aba hasta que la marca roia de la escala úmero de tu ciudad segurate de coloc roia v no en el



### Recomendaciones

Verifica que estés moviendo el plato y no solamente los tornillos de la escala. Después de ajustar la elevación, confirmá nuevamente que la antena esté mirando hacia el Noroeste (NW) (ver página 4).



HDMI

• Si conectaste el cable HDMI, la fuente del televisor debe estar en HDMI.

Cableado interior

1. Llevá el otro extremo

londe están el televiso

el decodificador

2. Conectá el cable

paxial en la entrada

SAT IN del decodificado

3. Conectá el cable HDMI

desde el decodificador

al televisor. Si no tenés televisor HD, debés

onectar un cable RCA

4. Enchufá el

ecodificador y e

1. Encendé el televisor v e


olumen del televisor.

'Idioma de pantalla" v

eleccioná ESPAÑOL.

Recomendaciones

Configurá el decodificador







3. En "Revise la cables". CONTINUAR

• —·

0

Español

English

Idioma en pantalla Display Language

ress SELECT on your preferred

## Revise la conexión de cables Antes de continuar, asegúrese que su decodificador es

'Satélite In" en la parte posterior del decodificador. Revise el manual del usuario

4. En "Relación TV", seleccioná FORMATO CINE 16:9.

Relación TV Oprima SELECT en el formato de pantalla que coincida con la

O Estándar 4:3 ● Formato cine 16:9

5. En "Resoluc TV", debés seleccionar la náxima que soporta su TV HD.

# Resolución TV Oprima SELECT para activar las resoluciones de su TV

○ 480p ○ 720p ◎ 1080i ○ 1080p



6 En "Seleccionar Seleccionar Región Región", eligí el pai v la ciudad donde ón de la antena. Use las flechas ARRIBA/ABAJO y opr

SELECT en su control remoto para seleccionar su País/Ciudad Oprima DASH (-) para indicar su localización usando latitud v Continuar

Satelital" CONTINUAR

s: Argentina, Ciudad: Buenos Aires, Tipo de antena: (Redono Apunte la antena como muestra la figura a continuación. Use el compás para marcar el acimut y la elevación de la antena. Nota: l mástil debe estar a 90 grados verticale

1

8. En "Lista de Antena Satelital CONTINUAR

9. En "Calidad de Señal". seleccioná INDICADORES. Los números que aparecen en este diferentes a los qu ves en tu pantalla. No te detengás y pasá a la sigui página del manual.

niciste la instalación Después, seleccio CONTINUAR 7. En "Direcció de la Antena

Dirección de la Antena Satelital

Continuar

Lista de Antena Satelital ntes de continuar, verifique la siguiente lista 1. El montaje correcto de la antema satelital. La correcta conexión de los cables.
 Que la señal de su antena no sea obstruida. 4. Si aplica, que el Multi-Switch esté conectado.

5. Su tarieta de acceso de DIRECTV esté insertada en el lecodificador Si no está seguro, revise su manual de usuario para más avuo Calidad de señal

probar los transpondedores individualmente. (Acimut 306) levación 34º) Potencia mínima: -42 dbm. Transpondedor26. Transp. de satélite (17 total a PanR1). Satélite: PANR

n su satélite actual. Oprima SELECT en Indicado

25 - 32 94 95 96 94 95 95 96 94 33 - 40 92 95 95 95 95 95 94 95

Código QR

### Requerís avuda con la a. En la pantalla "Probar instalación de tu Kit Prepago

Aiustá la señal +70%

Calidad de Señal" hay una barra que indica la fuerza de la señal que recibe la antena

enviá la palabra INSTALA or Whatsapp al ©+54 9 11 7044 1111)

(a) Probar Calidad de Señal Si la fuerza de la señal es igual Pruebe la recepción de varios pasá a la página 17. transpondedores en todos los satélite Si la fuerza de señal es meno disponibles. Oprima SELECT en Más Info jue 70% o aparece "No Adquirido N/A", para las instrucciones específicas. (Acimut 306°, Elevación 34°). pasá al siguiente paso y no cambies de pantalla. 1: +70% Satélite: F

En este paso, **la comunicación entre ambas personas es lo más important** La persona que está junto al decodificador debe permanecer atenta a la pant "Probar calidad de señal", indicándole a la otra persona si la fuerza de la señal

b. Buscá la ayuda de otra persona con la que puedas comunicarte fácilmente Una persona debe estar junto a la antena y la otra junto al decodificador

c. La persona que está iunto a la antena debe Chequear con la brijiula que la antena apunte hacia el Noroesto

(NW), de lo contrario, corregirla ver página 4). Chequear la elevación de la ntena (ver páginas 10 y 11). - Verificar con la persona que e

junto al decodificador si aument la fuerza de la señal +70%. Si el cielo no está despejado o llueve, la falta de señal se debe a eso. Continuá con este paso uando el clima meiore

# **BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE**

nequeños

d. La persona que está junto cambiar de pantalla. La persona que está junto a la antena debe realizar los siguientes pasos (cuanta veces sea necesario), hasta conseguir +70% de la fuerza de señal:

 Hacé un movimient pequeño de la antena hacia la derecha. Confirmá si la señal meioró o empeoró Hacé un movimiento pequeño de la antena hacia la izquierda. Confirmá si la señal mejoró o empeoró. Hacé un movimient pequeño de la antena hacia arriba Confirmá si la señal

Si después de seguir estos pasos, la fuerza de la señal sigue siendo menor que 70% o aparece "No Adquirido N/A", repetí esto 4 pasos cuantas veces sea necesario.

neioró o empeoró

Hacé un movimient

meioró o empeoró.

pequeño de la antena hacia abajo. Confirmá si la señal

e. Cuando consigas una fuerza de señal igual o mayor que 70%, ajustá todos los tornillos y pasá a a la siguiente página



FINALIZAR

12. Esperá que

config. de la

antena sat.

'Confirmando

cargar

Cuando termine o

config. de la ante

sat.", seleccioná CONTINUAR.

i no aparece

eleccioná INFO

Después de que

. antalla "Error en la

conf. de la antena

at.", seleccioná

. Continuar

DEL ERROR

aparezca la

CONTINUAR.

cargue la pantalla

# **3** BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE

Probar Calidad de Seña a. Si la fuerza de la señal es igual d ebe la recención de varios transpondedores en todos los

mavor que 70%. strucciones específicas. (Acimut 306°, Elevación 34°). Calidad de Seña **FINALIZAR** 

Satélite: PANR1 - +
Transponder: 25 - +

11. Esperá un omento hasta atélite actual. Oprima SELECT en Indicadores para probar los que aparezca la inspondedores individualmente (Acimut 306° Elevación 34°). pantalla "Calida nínima: -42 dbm, Transpondedor26 de Señal" y Fransp. de satélite (17 total a PanR1). Satélite: PANR1 - +

25 - 32 94 95 96 94 95 95 96 94 33 - 40 92 95 95 95 95 95 94 95

Confirmando config. de antena sat. ¡Configuración confirmada! Oprima SELECT para continua Argentina, Buenos Aires Tipo de antena intonizador 1 Satélite: Sur Continuar

En vez de "Continuar" puede aparece la opción INFO DEL ERROR Error en la config. de antena sat.

onfirmando configuración de antena satelita Región: Argentina, Buenos Air intena está configurada a Tipo de antena: Redonda Sintonizador 1: OK atélite: PanR1 OK Satélite: Sur OK Satélite: Norte Falló Error! Un problema

Redonda (LNB Simple o Doble), pero el decodificador detecta 3 . Arregle este error para asegu de que reciba todos los canale vise su manual de usuario s avuda con la instalación

ración de la antena

**BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE** 13. En "Guía de Guía de Programación Avanzada

Programació a de Programación Avanzada de DIRECTV proporciona tallada. El decodificador obtiene esta info del satélite I hasta cinco días de info de programas a la vez. Avanzada" esperá hasta decodificador reunirá estos datos durante las siguientes llegue al 100% 24 horas. Durante ese tiempo, tal vez tendrá info limitada en la Guía. Recibiendo info del satélite.

74% COMPLETADO Guía de Programación Avanzada Guía de Programación Avanzada de DIRECTV proporcior o detallada. El decodificador obtiene esta info del satéli guarda hasta cinco días de info de programas a la vez.

decodificador reunirá estos datos durante las siguientes 4 horas. Durante ese tiempo, tal vez tendrá info limitada er Programació CONTINUAR 15. En "Config. de la completa"

14. Una vez

que la barra

llegue al 100%.

seleccioná

en "Guía de

CONTINUAR

Config. de la antena sat. completa

La configuración de su antena satelital está completa. Oprima SELECT para continuar con la Guía de Configuración.

100% COMPLETADO Continuar

Activar servicio 16. Fn "Activar servicio" ora puede activar el servicio de DIRECTV. Oprima seleccioná SELECT para continuar CONTINUAL Decodificador: 0270 0408 0712

Seguí seleccionando Continuar hasta que la pantalla de configuración guiada haya terminado, donde tendrás que seleccionar Ver DIRECTV .

Tarjeta: 0008-6053-8602

4 **PROGRAMACIÓN** 

Consultá planes disponibles en

directv.com.ar

Además podrás sumar más canales de películas y series, deportes y programación para adultos

**PAQUETES PREMIUM** 

HBO 14 Canales 6 HD y 8 SD

UNÍVERSAL 7 Canales en HD

PACK FUTBOL 2 canales en HD SPORIS.

**HOTPACK** 2 Canales en HD

**ACTIVACIÓN** 

Activá tu Kit Prepago

WhatsApp

y seguí las instrucciones.



77999



directv.com.ar/activate

• En caso de optar por activación vía WHATSAPP, el celular que utilicés será asociado a tu cuenta de cliente en MiDIRECTV. • Decodificador conectado, con más de 70% de señal y control

instalaste tu kit prepago

• El Número de Tarjeta Prepago de 12 dígitos lo encontrás

RECARGAS **AUTOGESTIÓN** 

## ¿Cómo y dónde recargar tu kit prepago?

Una vez que hayas instalado y activado, recargá cuando

quieras y comenzá a disfrutar la mejor programación. Podrás recargar desde un monto mínimo, siguiendo los siguientes pasos:

Encontrá tu número de recargá en la tarjeta prepago o canal 100.

 Asegurate que tu decodificador se encuentre encendido. . Ingresá a directv.com.ar/pagar y seguí las instrucciones

También podrás recargar a través de:



en la tarjeta Prepago o canal 100. 6

CAJEROS

FARMACIAS







LOCUTORIOS

**RECARGAS** 

# Conocé tu saldo y recargá cuando quieras

No esperes llegar a saldo cero para recargar. Si recargás de forma anticipada no perdés los días de saldo, al contrario ise acumulan!

CALCULÁ TU RECARGA

Enviá 🔘 la frase CALCULADORA EXPRESS y simulá tu recarga y los días de saldo.

Y si no podés recargar ¡Te prestamos!

RECARGA SOS Enviá 🛇 SOS y te

prestamos 2 días

de programación.

► DAME SALDO

Enviá ( DAMESALDO v te prestamos 5 días de programación.

CONDICIONES DE USO: disponible para clientes que hayan visto al menos 1 día de programación en los últimos 15 días y no tengan otras recargas pendientes al momento de la solicitud. La recarga SOS tiene un costo de \$15 y DAME **SALDO** \$35. Este costo y el de los días prestados se descontarán automáticamente de la próxima recarga

\*Tarifas sujetas a cambios

Autogestioná tu prepago

Resolvé tus consultas fácil y rápido por Whatsapp



+54 9 11 7044 1111

**CONSULTA DE SALDO** 

Enviá la palabra **SALDO** o consultá en **Canal 100** 

**CONSULTA DE PLAN** 

Enviá la palabra **MIPLAN** v conocé los detalles de tu plan activo y paquetes premium

771, 721, 722 y 711 Enviá el código que ves en pantalla (espacio) N° Prepago que aparece en Canal 100

**RESOLVÉ CÓDIGOS EN PANTALLA:** 

ingresá al menú y descubrí mucho más!

 Cómo v dónde recargar Cambio de plan

Eiemplo: 711 00172079XXXX

- Paquetes premium Garantía
- Ofertas y Promociones Especiales

**CONTROL REMOTO** 



Conocé todas las partes de tu control remoto

# CÓMO PROGRAMAR TU CONTROL REMOTO

**∋**IRECTV

- 1. Presioná **MENÚ** en el control remoto 2. Con las flechas dirigite a Config. y Ayuda elegí Configuraciones con el botón (SELECT). 3. Dirigite a Control Remoto y seleccioná Programar Control
- 4. Elegí la opción Configurar TV y buscá la marca de tu TV. 5. Seguí los pasos en la pantalla para que el control remoto de tu DIRECTV Prepago HD funcione con tu TV.

**GARANTÍA** 

accidente de cualquier naturaleza.

DIRECTV® prepago DIRECTV Argentina S.A. ("DTV") garantiza el normal funcionamiento del decodificador (IRD), de su respectiva tarjeta inteligente (los "Equipos"), por el plazo de 6 (seis) meses contados desde la fecha de activación del servicio. Consecuentemente, DTV se compromete a reemplazar sin cargo los elementos que presenten fallas en condicione ormales de uso dentro del plazo antes mencionado y bajo las condiciones que se indican seguidamente:

ertificado de garantía por el Kit de equipamiento

- 1. La presente garantía carecerá de validez en caso de: retiro, daño o alteración de ualquiera de las identificaciones que presentan los equipos 2. Quedan excluidos de la garantía:
- a. Presenten maltrato, defectos originados por deficiencias en la instalación o por un iso indebido o distinto para el cual fueron diseñados y fabricados según lo especificad en el manual de uso. b. Haya sido manipuladas, intervenidos o reparados por terceros no autorizados por DT c. No cuenten con su correspondiente tarjeta inteligente o que esta tenga evidencia

de daños o maltrato o la misma no correspondiera a la tarieta asignada a dicho

- ecodificador según los registros de DTV. d. Presenten daños ocasionados por traslado o transporte en cualquier forma, acceso aídas de tensión eléctrica, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio de istalación, humedad, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas o po
- e. Presenten daños ocasionados por fluctuaciones de voltaje AC de la res eléctrica doméstica, conexión a un voltaje de la red AC distinta al indicado [indicar cual orresponde], descargas eléctricas o por conexión a redes eléctricas defectuosas. 3. El servicio técnico solicitado por el Cliente dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por el presente, deberá ser abonado al precio en ese entonces vigente, el que deberá ser informado previo a la realización de servicio técnico autorizado.

4. Las condiciones de instalación, uso y mantenimiento de los Equipos necesarias para su funcionamiento se indican en el manual de instrucciones adjunto y en al Anexo 1 a la 5. DTV no asume responsabilidad alguna por daños personales o a la propiedad, al liente o a terceros que pudieran causar la mala instalación, el uso indebido del

decodificador o su falta de mantenimiento. Procedimiento para el reclamo de la garantía: a. Para el reclamo de la garantía a que refiere el presente documento Cliente, deberá autogestionar su reclamo a través de WhatsAnn ("DIGO DIRECTV"), comunicándose al número +54 911 7044 1111 u otro que DTV pudiera indicar en el futuro, dentro del

b. A los efectos de hacer valer la garantía objeto del presente, el Cliente deberá proporcionar a DTV, los datos siguientes: (i) nombre y apellido; (ii) número de DNI; (iii número de teléfono y/o celular; (iv) número de serie del decodificador, y (v) número de serie de la tarjeta inteligente.

**GARANTÍA** Anexo 1 - Cuidados básicos de los Equipos

n perjuicio de que las condiciones de instalación, uso, y mantenimiento de lecodificador y su tarieta inteligente, necesarias para su correcto funcionamiento que se indican en el manual de uso, el Cliente deberá implementar los siguientes ruidados básicos de los Equipos, a efectos de que opere la garantía prevista en el presente documento:

(a) Leer detenidamente las instrucciones de instalación y las conservará para (b) No utilizar adaptadores para la conexión del decodificador. c) No conectar el decodificador a la red eléctrica con las manos mojadas.

(d) Colocar siempre el decodificador sobre una superficie lisa y estable. (e) No utilizar el decodificador en lugares estrechos o herméticos, dejando empre espacio libre alrededor del decodificador. En todos los casos, el Cliente nantendrá el decodificador senarado al menos veinte (20) centímetros de rualquier pared, permitiendo que el calor se disipe de manera adecuada. (f) Mantener el decodificador aleiado de radiadores u otras fuentes de calo

(g) No colocar objetos encima, delante y detrás del decodificador; ni tampoco colocar sobre los laterales o tumbado. (h) No desconectar nunca el decodificador tirando del cable de alimentación eléctrico. En todos los casos, utilizará el botón de encendido/apagado. (i) Desenchufar el decodificador, antes de moverlo.

(i) Para limpiar el decodificador, utilizar siempre un paño seco. En pingún caso pulverizar el decodificador o lo higienizará con productos abrasivos. Tampoco emplear objetos punzantes para limpiar las entradas y salidas de aire. (k) En ningún caso poper el decodificador en funcionamiento si el cable o enchufe stán dañados o no funcionan correctamente.



ESCRIBINOS FÁCIL Y RÁPIDO.

TIENEN GARANTÍA POR 6 MESES

CUANDO LO NECESITÉS!

Enviá la palabra **ACTIVA** a través de Whatsapp

(D +54 9 11 7044 1111

Enviá la palabra **ACTIVA** a través de SMS

y seguí las instrucciones. SMS



Recordá:

remoto con pilas. • Tener a mano tu DNI, teléfono, e-mail y dirección donde

23

PREVIAMENTE

plazo y baio las condiciones previstas en el presente documento.

iESTAMOS PARA AYUDARTE